Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce projecteur de reflets aquatiques, qui transformera votre pièce en un oasis de bien-être. Détendez-vous en observant les effets de vagues et en écoutant les sonorités relaxantes.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Projecteur reflets aquatiques
- Adaptateur secteur
- Câble USB
- Câble audio (jack 3,5 mm)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 4 piles de type AA (Mignon)

Caractéristiques techniques

Diamètre	13,5 cm
Hauteur	12,5 cm
Poids	500 g
Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance d'entrée	5 V / 500 mA
Entrée audio	jack 3,5 mm

Mise en marche

- Branchez le projecteur à l'alimentation secteur. Pour ceci, raccordez le câble USB fourni au port d'alimentation de l'appareil. Celui-ci se trouve à l'arrière du projecteur (port de gauche). Raccordez la prise USB mâle à l'adaptateur secteur fourni. Branchez l'adaptateur à une prise électrique.

NOTE :
Vous pouvez aussi éventuellement connecter l'appareil à un Notebook ou un ordinateur allumé, via le câble USB.

- Le projecteur peut également fonctionner avec des piles. Ouvrez le compartiment à piles situé sous le projecteur en enlevant la petite vis du couvercle. Soulevez le couvercle.
- Insérez 4 piles AA dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité ! Veuillez consulter pour cela le schéma inscrit dans le compartiment à piles. Remettez le couvercle et serrez les vis à l'aide d'un tournevis.

Utilisation

Pour allumer le projecteur, appuyez sur le bouton central ON/OFF. La projection commence aussitôt, la vitesse n'est alors pas modifiable.

Il est également possible de connecter le projecteur à un périphérique audio externe (p. ex. lecteur MP3 ou iPod). Pour cela, utilisez le câble audio fourni (jack 3,5 mm), que vous pourrez connecter à votre périphérique audio externe via la prise audio du projecteur (prise de droite à l'arrière de l'appareil). Réglez le volume en appuyant plusieurs fois sur le bouton (+) (à gauche) ou le bouton (–) (à droite).

Pour éteindre le projecteur, appuyez sur le bouton central ON/OFF.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire.
Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables.
  Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6503 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.08.2013

© REV2 – 14.07.2015 – BS/EX:MAG//DZ